

Steueränderung auf 19/% und 7%
Alter Steuersatz 1 ist 16% und 2 ist 5%

Sharp ER-A411 und ER-A 421

Folgende Tastenfolgen sind genau einzuhalten :

Tasten laut Vorgabe drücken :

MODE drücken

6 drücken BAR/TL drücken
2 drücken BAR/TL drücken
15 drücken
1 drücken ↓ drücken 19 drücken BAR/TL drücken
2 drücken ↓ drücken 7 drücken BAR/TL drücken
ESC /Cancel/Abbruch drücken

6 drücken BAR/TL drücken
3 drücken BAR/TL drücken *und so weitere angegebene Tasten drücken*

Taste **00** 085 Taste **00** 077 Taste **00** 083 Taste **00** 065 Taste **00** 084 Taste **00** 090 Taste **00** 032 Taste **00** 049 Taste **00** 057 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

4 drücken BAR/TL drücken
Taste **00** 085 Taste **00** 077 Taste **00** 083 Taste **00** 065 Taste **00** 084 Taste **00** 090 Taste **00** 032 Taste **00** 055 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

9 drücken BAR/TL drücken
Taste **00** 077 Taste **00** 087 Taste **00** 083 Taste **00** 084 Taste **00** 032 Taste **00** 049 Taste **00** 057 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

10 drücken BAR/TL drücken
Taste **00** 077 Taste **00** 087 Taste **00** 083 Taste **00** 084 Taste **00** 032 Taste **00** 055 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

104 drücken
Taste **00** 078 Taste **00** 069 Taste **00** 084 Taste **00** 084 Taste **00** 079 Taste **00** 032 Taste **00** 049 Taste **00** 057 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

105 drücken
Taste **00** 078 Taste **00** 069 Taste **00** 084 Taste **00** 084 Taste **00** 079 Taste **00** 032 Taste **00** 055 Taste **00** 037

BAR/TL drücken

ESC /Cancel/Abbruch 3 mal drücken

Haftungsausschluss

Wir stellen Ihnen hiermit eine kostenlose Kurzanleitung zur Datenpflege der MwSt-Änderung bereit, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit/Richtigkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die Anleitung ist genau zu befolgen, ansonsten kann es zu Fehlern kommen.